

Von Baby bis Schulkind - Gewichtsgruppen

Gruppe	Gewicht	Alter
0	bis 10kg	ca. 9 Monate
0+	bis 13 kg	ca. 18 Monate
I	9 bis 18kg	ca. 9 Monate bis 4 1/2 Jahre
II	15 bis 25 kg	ca. 3 bis 7 Jahre
III	22 bis 36 kg	ca. 6 bis 12 Jahre

Gruppe 0 bis I:

Babyschalen

Von der Geburt bis zum Alter von mindestens 18 Monaten sollten Kinder rückwärts gerichtet in Babyschalen der Gruppe 0/0+ oder 0/I gesichert werden.

Gruppe I bis II:

Kindersitze

Nach Erreichen der Gewichtsgrenze können Sie auf Sitze der Gruppe I (bis ca. 4,5 Jahre) bzw. der Gruppe I/II (bis ca. 7 Jahre) umsteigen. Hierbei stehen zur Auswahl:

- **Sitze mit integriertem Hosenträgergurt**
- **Sitzschalen mit Fangkörper**
- **3-Punkt-Gurt-Systeme**

Gruppe II bis III:

Sitzerhöhungen

Der Wechsel auf Sitze der Gruppe II/III - in der Regel Sitzerhöhungen mit und ohne Schlafstütze - kann erfolgen, wenn die vorgegebene Gewichtsgrenze des vorher verwendeten Kindersitzes erreicht ist.